

Ekstraudstyr Neater Eater Basic & Neater Eater Forward

Neater Eater Underlagsplader



NE Dråbe underlagsplade
Varenr. 4114



NE Banjo underlagsplade
Varenr. 4115

Neater Eater Afstandsstykker & værktøj



NE Afstandsstykker (1 par)
Varenr. 4037



Neater Eater Electric værktøj
Varenr. 4211

Neater Eater Forward



NE krave H højre
Varenr. 4101h



NE krave H venstre
Varenr. 4101v



NE Forward fjeder medium dæmpet højre
Varenr. 4100lh



NE Forward fjeder medium dæmpet venstre
Varenr. 4100lv



NE Forward fjeder let dæmpet højre
Varenr. 4100mh



NE Forward fjeder let dæmpet venstre
Varenr. 4100mv



NE Forward modul uden fjeder
Varenr. 4102

Neater Eater Spændbøjleforlænger



NE Spændbøjleforlænger stang
Varenr. 4040s



NE Spændbøjleforlænger plade
Varenr. 4040p

Neater Eater Spændbøjler & Spændbøjlefødder



NE Spændbøjlefod til Neater Eater
Varenr. 4112p



**NE Spændbøjle fod med metalgevind til
Neater Eater**
Varenr. 4112m



NE Spændbøjle skrue fod
Varenr. 4043



NE Spændbøjle lille
Varenr. 4042l



NE Spændbøjle standard
Varenr. 4042




NE Spændbøjle ekstrastor
Varenr. 4042sx

Neater Eater håndtag & Tallerkendrejer



NE Justerbart håndtag med "quick release"

Varenr. 4038



NE Tallerkendrejer

Varenr. 4039

Neater Eater Bord



NE Bord med hjul

Varenr. 4051

April 2018